


PÓDIO

#RÍO
VISÍVEL



INSTRUÇÕES

1. Encontre uma caixa de madeira e desmonte-a. Guarde todas as ripas de madeira.
2. Martele a ponta afiada dos pregos e use alicates para os remover por completo.
3. Meça a caixa e corte as peças de base e do topo de modo que caibam, deixando uma sobra de 15 mm como mostrado na imagem acima.
4. Aparafuse as bases no lugar.
5. Aparafuse as partes de cima às bases.
6. Use um amarrador de cabos para unir as caixas – como você vai fazer isso depende do tipo de caixa que vai usar.
7. Meça os lados e corte a madeira de modo que caiba. Aparafuse.
8. Meça a frente e corte a madeira de modo que caiba. Aparafuse.
9. Coloque pranchas dos lados de baixo.

