



Pinnen voor de Groove Recorder V3
 pin-layout:
 GND VCC DA1 DA2
 GND VCC (pinnen naar speaker)